

# GIGA 유무선 공유기 Quick Manual

## GW-ME611R[Wi-Fi 6]

이 안내서는 GW-ME611R을 설치하는 방법을 알려드립니다. 사용자는 제품 취급 전에 반드시 본 안내서를 잘 읽은 후 지침에 따라 제품을 바르게 사용해 주십시오.

### 제품 구성품

유무선 공유기를 사용해 주셔서 감사합니다. 포장 해체 후 아래와 같은 구성물을 확인하고 문제가 있을 경우 고객센터(106번)로 연락 주시기 바랍니다.

GW-ME611R 본체 1대 (안테나 2개 포함) 랜 케이블 (RJ-45) 1개 (Cat.5e) 전원 공급용 어댑터 (DC 12V/2A) 1개 매뉴얼





GW-ME611R 표시 안내	
-----------------	--

1) 전면부



#### LED 상태 설명

표시명	색상	기능
전원	오렌지	전원이 정상적으로 공급되면 켜집니다.
인터넷	오렌지	인터넷 연결 상태를 표시합니다. 데이터를 주고받거나 인터넷 연결이 정상적일 때 LED가 깜빡 거립니다.
단말1	오렌지	PC와 연결 상태를 표시합니다. 데이터를 주고받거나 인터넷 연결이 정상적일 때 LED가 깜빡 거립니다.
단말2	오렌지	PC와 연결 상태를 표시합니다. 데이터를 주고받거나 인터넷 연결이 정상적일 때 LED가 깜빡 거립니다.
단말3	오렌지	PC와 연결 상태를 표시합니다. 데이터를 주고받거나 인터넷 연결이 정상적일 때 LED가 깜빡 거립니다.
단말4	오렌지	PC와 연결 상태를 표시합니다. 데이터를 주고받거나 인터넷 연결이 정상적일 때 LED가 깜빡 거립니다.
2.4G	오렌지	무선랜 사용 상태를 표시합니다. 데이터를 주고받거나 무선랜이 동작하면 LED가 깜빡 거립니다.
5G	오렌지	무선랜 사용 상태를 표시합니다. 데이터를 주고받거나 무선랜이 동작하면 LED가 깜빡 거립니다.
WPS	오렌지	WPS 동작 상태를 표시합니다. WPS 연결 대기중에는 LED가 깜빡 거립니다. WPS 연결이 완료되거나 120초 경과 후 소등됩니다.

2) 측면 및 후면부



인터페이스 설명

명칭	표시명	기능
전원 입력	DC12V2A	유무선 공유기 전용 전원 어댑터의 입력 포트입니다.
WAN 포트	인터넷	인터넷 망과 연결하는 포트입니다.
LAN 포트	단말1	PC와 연결하는 포트입니다.
LAN 포트	단말2	PC와 연결하는 포트입니다.
LAN 포트	단말3	PC와 연결하는 포트입니다.
LAN 포트	단말4	PC와 연결하는 포트입니다.
재부팅 버튼	재부팅	유무선 공유기의 재부팅을 위한 버튼입니다.
초기화 버튼	초기화	초기화 버튼을 5초 이상 길게 눌렀을 때 공장 초기화됩니다.
WPS 버튼	WPS	WPS 연결 동작을 위한 버튼입니다.

3) 하단부 라벨 설명



4) 사용 주파수

802.11b/g/n/ax : 2400 ~ 2483.5 MHz

802.11a/n/ac/ax: 5150 ~ 5850 MHz

※ 사용 주파수는 기능 및 성능 향상을 위해 변경될 수 있습니다.

### 광랜 이용 시 설치 방법



1) 랜 케이블을 이용하여 AP의 인터넷 포트에 직접 연결합니다.

2) 댁내에서 사용하는 PC, 셋탑박스 등을 AP의 단말 1~4 포트에 연결합니다.

### VDSL, ONT, Cable Modem 이용 시 설치 방법



### 설정 메뉴 들어가기

유무선 공유기에 연결된 컴퓨터에서 웹브라우저를 실행 후 http:// 192.168.45.1 또는 wifi.skbroadband.com을 입력합니다.

 SK broadband	
아이디	
비밀번보	
아래의 이미지를 입력하세요.	
bm5pi6 C	
자동입력방지문자	
① 로그인	
제품명: GW-ME611R 펌웨이버전: 0.00.15 동작모드: NAT	
자동부팅시간: 2023-07-07(금) 04:43 매유열 다운로드	
© Mercury, Inc. All rights reserved.	

사용자 아이디는 admin이며 비밀번호는 **유선 MAC 주소 뒤 6자리\_admin입니다. 유선 MAC 주소 뒤 6자리에서 영문은 모두 대문자**입니다. (4 Page 참고) 보안을 위해 비밀번호 변경을 권고합니다.

#### 08 GW-ME611R 매뉴얼

### WiFi 설정

#### 1) WiFi 기본 설정

#### WiFi 설정

WiFi 동작을 위한 기본 정보를 설정합니 ※ 주의 (WiFi 동작을 위한 정보 변경 시	I다. 연결되어 있는 단	같의 서비스가 잠시 중단	됩니다.)			
= WiFi 기본 설정						
WIG TER	5GHz					

WH UN	5GHZ V
채널 대역쪽	_200HHz
채널	Auto v
AX 모드 설정	⊛On _Off
	48

구형 단말에서 SSID가 안 보이는 경우 AX 모드 설정을 off로 변경하기 바랍니다.

#### 2) WiFi 보안/인증 설정

= WiFi 보안/인증 설정							
※ 변경규칙 영대문자, 영소문자, 특수문자, 순자 등 3개 이상 조합으로 6차리 이상 영대문자, 영소문자, 특수문자, 순자 등 2개 이상 조합으로 10차리 이상 연속 또는 동일만 문자, 숫자가 4개 이상 포함하지 않게 해 주세요. · SG 전등 SSID 인명 방법은 EGMANE 전열 상택 에서 변경이 분가능합니다.							
SSID 설명		암호화 Key		인증 방법	암호화 방법		
SK_WIFIGIGA7001_5G	5G 전용	ASCII (8~63 characters) ~		WPA2-PSK V	AES	~	
SK_WiFiGIGA7001_2.4G	2.4G 전용	ASCII (8~63 characters) ~		WPA2-PSK V	AES	~	



기본 설정 → WiFi 설정 → WiFi 보안/인증 설정에서 WiFi SSID와 접속 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

### 설정 메뉴 비밀번호 변경

<ul> <li>비밀번호 변경</li> <li>변경 규칙:</li> <li>영대문자 영소문자,특수</li> <li>양대문자,영소문자,특수</li> <li>연속 또는 동일한 문자, 숙사용 불가: (#), (%), (1, 1</li> </ul>	문자,순자 중 3개 이상 조합으로 6자리 이상 문자,순자 중 2개 이상 조합으로 10자리 이상 문가 3개 이상 포함해지 참게 해 주세요. ▷  ∏ ∏
변경 ID	admin
현재 비밀번호	
새 비밀번호	
새 비밀번호 확인	
	<del>전8</del>

고급 설정 → 관리 → 시스템 관리 → 비밀번호 변경에서 설정 메뉴 접속 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

### 재부팅



재부팅 버튼을 누르면 유무선 공유기가 다시 시작합니다.

#### 10 GW-ME611R 매뉴얼

초기화 버튼을 5초 이상 길게 눌렀을 때 공장 초기화됩니다.



### 공장 초기화

허용: 설정된 시간만 인터넷 이용이 가능하며 나머지 시간은 인터넷 이용 차단 차단: 설정된 시간만 인터넷 이용이 차단되며 나머지 시간은 인터넷 이용 가능 동일 단말(MAC)에 대해서는 한가지 규칙만(허용 또는 차단) 설정 가능합니다. 인터넷 접속차단 시간에는 WIFI를 사용할수 없으며, LTE/3G로 전환 시 데이터가 소진 될수 있습니다.

= 인터넷 접속제한 리스트

No	단말이름	사용	단말주소(MAC)	일정/시간	허용/차단	삭제
				-		

= 설정 추가 단말이름 허용/차단 단말주소(MAC) 단말 찾기 단말 선택 안 함 일정 □일 □월 □화 □수 □목 □금 □토 □매일 시간 ~ ~ 01시 ~ 00분 ~ (00 ~ 24)시 00시 ~ 00분

인터넷 접속제한 서비스 기능

#### 제한 단말 등록 방법

고급 설정 → 특수 기능 → 인터넷 접속제한 서비스 메뉴에서 단말 MAC 주소를 선택하거나 직접 입력하고. 제한하고자 하는 시간을 선택하여 "추가"한 후 "적용"하면 등록됩니다.

() 현재 시간 : 2023-04-28 18:28:04 (금요일)

인터넷 접속제한 서비스

성정된 MAC정보에 대하여 인터넷 접속 제한을 성정합니다.

# 일반/장애상담

# 국번없이 🕅 106

일반상담 : 평 일 9시 ~ 18시 토요일 9시 ~ 12시 장애상담 : 24시간

